

# Savanna Outdoor



Tekniske data vedr. sekskantet  
Pacyfik havepavillon og Pacyfik Tropical  
med en diam. på 3,60m.



Vi anbefaler:

Udlæg stabilgrus på havepavillonens areal.  
Vibrer stabilgruset.

Læg 20 x 20cm fliser på punkterne i det viste grundrids.

Fliserne skal ligge således, at der er luft under pavillonen.

Fliserne skal ligge i vater.

Der lægges tagpapstykker på fliserne, som fugtspærre, inden gulvet lægges.

Det anbefales, at der lægges ral eller søsten rundt om pavillonen i en bredde på ca. 30cm. til at opfange opsprøjtende jord eller sand fra taget når det regner.

Grundrids Pacyfik Havepavilloner

